



MANUAL DE INSTALAÇÃO KTK500-A

Instalação do Rastreador KTK500

1. Conexão da Alimentação

1. Identifique no veículo um ponto de alimentação elétrica dentro da cabine.
2. Conecte o fio vermelho ao positivo da alimentação do veículo.
3. Conecte o fio preto ao terra ou negativo (chassi) do veículo.
4. Isole bem as conexões para evitar mau contato.

2. Fixação do Equipamento

1. Posicione o rastreador debaixo do painel do veículo, no interior da cabine (próximo a caixa de fusível).



2. Escolha um local discreto e protegido, evitando fácil visualização.
3. Evite proximidade com partes móveis, fontes de calor ou chicotes que possam causar interferência.
4. Fixe o dispositivo firmemente utilizando abraçadeiras ou fita dupla face já inclusa no dispositivo para evitar movimentação como nas imagens de exemplo abaixo:



3. Verificação da Instalação

1. Utilize um multímetro para medir a tensão no ponto de alimentação.
2. Realize o teste com a chave do veículo desligada.
3. Verifique se há tensão no circuito, confirmando que o equipamento está energizado.
4. Caso não haja tensão, revise as conexões realizadas.

4. Finalização da Instalação

1. Organize os cabos e fixe o chicote utilizando abraçadeiras plásticas, evitando que fiquem soltos ou próximos a partes móveis.
2. Certifique-se de que todas as conexões elétricas estão bem isoladas e protegidas.
3. Confirme que o rastreador está bem fixado debaixo do painel, sem risco de deslocamento.
4. Recoloque qualquer acabamento ou tampa do painel que tenha sido removida durante a instalação.
5. Ligue o veículo e verifique se o equipamento permanece alimentado e funcionando corretamente.
6. Após essas verificações, a instalação do rastreador está concluída.

neukohm
Telematics Intelligence