



MANUAL DE INSTALAÇÃO







X4 7300/7500

Sumário










1. Descrição e Instruções	3
<i>Garantia do Produto:</i>	3
<i>Instruções de Segurança:</i>	3
<i>Modelos Compatíveis:</i>	4
2. Conteúdo	4
3. Pré-instalação	4
<i>Verificação de Funcionamento:</i>	4
<i>Ferramentas necessárias:</i>	4
4. Processo de Instalação	5
5. Log de Atualizações	7

1. Descrição e Instruções

Garantia do Produto:

-  A preservação da garantia está condicionada a qualidade da instalação do equipamento;
-  Para que a garantia seja valida na sua totalidade, o equipamento devera ser instalado por pessoal qualificado e treinado pela Neokohm Telematics Intelligence;
-  Não tente instalar o equipamento de forma autônoma, pois a instalação incorreta pode ocasionar danos irreversíveis;
-  Assegure-se de utilizar somente as peças e acessórios especificados neste manual;
-  Instale o equipamento no local indicado abaixo neste manual;
-  A não observância dos itens listados acima, bem como suas instruções deste documento acarretarão perda de garantia;

Instruções de Segurança:

-  Assegure um ambiente de trabalho ergonomicamente adequado;
-  Utilize equipamentos de proteção individual (EPI);
-  Certifique-se que a alimentação elétrica esteja desligada, e que a máquina não possa ser ligada (dar a partida) durante a instalação;
-  A não observância das instruções citadas acima poderá ocasionar em danos irreversíveis a integridade física do instalador e danos ao equipamento de instalação;
-  Deve - se seguir as normas de segurança estabelecidas pela empresa prestadora do serviço;
-  A instalação do dispositivo deve ser feita em ambiente livre de umidade, ou chuva;
-  A instalação ou manuseio é proibida durante uma tempestade com raios;
-  Não desmonte o dispositivo.
-  Todos os dispositivos de transferência de dados sem fio produzem interferências que podem afetar outros dispositivos colocados nas proximidades;

Modelos Compatíveis:

O seguinte manual tem por objetivo auxiliar na instalação do Dispositivo ST390 nos seguintes modelos de refrigeradores Carrier:




Carrier X4 7300 ou 7500



2. Conteúdo

O dispositivo ST390 é fornecido para o cliente em uma embalagem plástica contendo todo o material necessário para a instalação. Os seguintes pacotes são fornecidos:



• Isca ST390 com cabo de alimentação (**Embalagem Branca**) O cabo elétrico inclui um fusível de proteção.

Embalagem do chicote elétrico:

- 1 – Isca ST390**
- 6 - Abraçadeiras de nylon 200x3.6mm**

3. Pré-instalação

Verificação de Funcionamento:

- Verifique a integridade dos terminais de bateria do equipamento de Refrigeração (Se estiverem danificados ou oxidados substitua-os ou solicite a substituição).
- Ligue o equipamento de refrigeração, verifique se o mesmo da partida e funciona corretamente, este teste visa verificar se a bateria está com carga suficiente para alimentar o dispositivo (caso contrário entre em contato com a Neokohm e solicite a substituição da bateria).

Ferramentas necessárias:

- Chave 13mm;
- Alicates de Corte rente, ou alicates de corte Diagonal;

- ☑ Abraçadeiras plásticas 200x3.6mm ou outra indicada (Fornecida com o [Kit do Chicote](#) Elétrico)

4. Processo de Instalação



1° - Desligue o equipamento de refrigeração IHM (Interface Homem Máquina), **garanta que o refrigerador não ligue** durante a instalação;


Chave Liga e Desliga




2° - Abra a porta lateral esquerda do equipamento de refrigeração, abaixo segue imagem ilustrativa:

- ⚠ Tome os devidos cuidados com correias, e partes quentes existentes;



3° - Fixe o dispositivo ST390 na estrutura (Viga) vertical utilizando a **FITA DUPLAFACE** que acompanham o kit.





-  Preste atenção na posição que o dispositivo deve ser fixado;
-  Assegure-se que o dispositivo está firme e que a superfície esteja limpa antes de ser colado;
-  Não deixe atritando com outras partes da estrutura para evitar desgaste no invólucro do produto;

4° - Conecte os terminais na bateria;




Cores	Pine	Descrição	Sinal de Acionamento
	1	Positivo(10 ~ 40 VDC)	VCC
	2	Negativo	GND



-  Garanta que os terminais estejam bem afixados e firmes;
-  Após a fixação confira se os LEDs indicadores de GPS e GPRS estão pisando conforme a imagem abaixo:



5° - Prenda o chicote elétrico com abraçadeiras de nylon de 202x3.7mm (Fornecidas com o [kit do chicote](#));

-  Garanta que o chicote esteja bem afixado e firme;
-  Após a fixação corte o excedente das abraçadeiras de nylon;
-  Envie as fotos da placa da carreta e identificação do dispositivo ST390 para a Neokohm;

5. Log de Atualizações

<u>Data</u>	<u>Autor</u>	<u>Log</u>
08/05/2023	Wagner Chiodi	Elaboração do Manual de Instalação



Neokohm Telematics Intelligence
Rua. Eduardo Pedroso da Silva, 195E – 4º Andar
Bairro Efapi – Chapecó – SC
CEP: 89809-499
Fone: +55 (49) 93513-0159
CNPJ: 28.057.739/0001-59