



MANUAL DE INSTALAÇÃO GATEWAY + SENSOR (ARMAZÉM)

Procedimento de Instalação – Gateway e Sensores no Armazém

A instalação do sistema é composta por um **gateway fixo** e um conjunto de **sensores sem fio**, cuja quantidade pode variar conforme a necessidade do cliente e o tamanho da área monitorada.

1. Instalação do Gateway

1. Encontre o **local de instalação do gateway**, deve ser um local com tomada próxima, seco e de preferência mais central do armazém.
2. Limpe a área de fixação com um pano com álcool.
3. **Fixe o gateway** no local escolhido utilizando a fita dupla face da parte traseira do equipamento.
4. **Conecte o gateway à tomada** para energizar o dispositivo.
5. Após ligado, aguarde a inicialização completa do equipamento.

2. Verificação de Comunicação do Sensor

1. Pegue um sensor e **dirija-se ao ponto onde ele será instalado**.
2. Pressione o **botão de busca/conexão do sensor** para que ele procure o gateway.



3. Observe o **indicador luminoso do sensor**:
 - **Luz azul** → comunicação com o gateway está correta.
 - **Luz vermelha** → o sensor está **fora do alcance do gateway** e deve ser reposicionado.

3. Fixação do Sensor

1. Quando a comunicação estiver indicada pela **luz azul**, limpe a região e fixe o sensor no local definido utilizando a fita dupla face.
2. Após a fixação, **pressione novamente o botão de verificação** no sensor.
3. Confirme que a **luz permanece azul**, indicando comunicação estável.

4. Repetição do Processo

Repita o procedimento para todos os sensores necessários até cobrir toda a área desejada do armazém.



www.neokohm.com